

SETARE ICOM 7300 PENTRU MODUL FT8

1. Se alege USB cu DATA



2. Se stabileste largimea de banda la maxim respectiv 3,6 khz. Se apasa FIL1 Ssi BW iar cu butonul de acord se stabileste la 3,6khz prin rotire spre dreapta. Apoi se apasa butonul EXIT.



3. Se reduce la zero AGC-ul. Se apasa butonul Function si apoi se tine apasat AGC pana se afiseaza starea AGC. Cu butonul de acord se roteste pentru a se ajunge la Off. Apoi se apasa butonul Exit.



4. Se apasa butonul Menu si din fereastra care se deschide se apasa Set, apoi butonul Connectors



Se stabileste Output select AF, AF Output level la 50%, AF Beep Speech Off,

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)



Se rotește butonul pentru următorul ecran și reglăm IF Output Level la 50%, ACC MOD Level 50%, USB MOD Level 40%, DATA OFF MOD MIC,ACC

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)



Apoi următorul ecran DATA MOD USB

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)



Apoi se trece la External Keypad

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)



Totul OFF

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)

Press **Esc** to exit full screen



SE APASA PE BUTONUL DE INTOARCERE LA ECRANUL ANTERIOR

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)

Press **Esc** to exit full screen



SE intra in ecranul CI-V

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)

Press **Esc** to exit full screen



Se rotește butonul pentru a se lua meniul de la început și se stabilesc valorile ca în imagini

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)

Press **Esc** to exit full screen





SE APASA PE BUTONUL DE INTOARCERE LA ECRANUL ANTERIOR

In urmatorul ecran setarile ca in imagine, 9600, RTS, Off, Off



SE APASA PE BUTONUL DE INTOARCERE pana se iese din meniul



Se apasa iar butonul Menu si din ecran pe butonul METER



Ajungem la ALC pe care il vom regla impreuna cu programul WSJT-X


Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)




LANSAM PROGRAMUL WSJT-X

Si intram in seting si ecranul de configurare General

Icom 7300 FT-8 Settings (WSJT-X and Radio)




a statiei Radio




Portul serial de conectare este cel din calculator si poate fi diferit ca in imagine

Urmeaza ecranul de configurare Audio




Urmeaza ultimul lucru reglarea nivelelor



Din butonul de reglare a volumului la microfon in calculator se mareste sau se micsoreaza pana cursorul din stanga arata 70 – 80% si de culoare verde. Daca se face rosu va distorsiona semnalul la emisie.

Pentru emisie se alege pe waterfall o zona libera se apasa butonul Tune si se regleaza cursorul volumului speaker din calculator pana cand ALC de pe statie este zero.



Si gata se poate lucra.